


HYDRO 7500

Aufbau und

Bedienungsanleitung



Sehr geehrter Kunde,

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Betriebsanleitung und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Benutzung

Dieses Gerät wurde nur für den **privaten** Gebrauch entwickelt und ist nicht für die Beanspruchungen des gewerblichen Einsatzes vorgesehen.

1. Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie ein Sprühextraktionsgerät erworben für das Shampooieren bzw. die Grundreinigung von Teppichböden mit Tiefenreinigungswirkung.
2. Mit dem entsprechenden Zubehör (im Lieferumfang) kann es auch als Nass- oder Trockensauger verwendet werden.
3. Mit der Ausblas-Funktion können Sie Werkstattschmutz, Blätter oder Späne schnell zusammen fegen.

Umweltschutz



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Benutzer sind verpflichtet, die Altgeräte an einer Rücknahmestelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben. Die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer Altgeräte trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und garantiert eine Wiederverwertung, die die Gesundheit des Menschen und die Umwelt schützt. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Sicherheitshinweise	3
2. Gewährleistung	3
3. Inbetriebnahme	4
3.1 Shampooieren/Waschsaugen	4
3.2 Nass-Saugen	5
3.3 Trocken-Saugen	5
3.4 Ausblas-Funktion	6
4. Schutzfunktion & Störungen	6
5. Pflege und Wartung	6
6. Ersatzteile	7

Technische Daten

HYDRO 7500

Anschluss Spannung: 230V~
Frequenz: 50Hz
Aufnahmeleistung: 1200W
Maximale Saugleistung: 16 kPa
Kühlsystem: Umlauf
Behältervolumen: 20 L
Behälterdurchmesser: 300 mm
Kabellänge: 5 m

1. Sicherheitshinweise

Neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden.

Jeder nicht mit den vorliegenden Anweisungen übereinstimmende Gebrauch führt zum Erlöschen der Gewährleistungsansprüche.

- Dieses Gerät kann nur dann von Kindern ab 16 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eventuelle Gefahren zu vermeiden.
- **Achtung:** Vor der Reinigung und Wartung des Gerätes muss der Netzstecker unbedingt aus der Steckdose gezogen werden.
- Überprüfen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung, ob die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Verwenden Sie Ihren Staubsauger nicht in entzündlicher oder explosiver Atmosphäre. Es besteht die Gefahr von Funkenüberschlag mit Brandfolge.
- Vermeiden Sie ein Verstopfen der Ansaugöffnung. Es besteht die Gefahr eines übermäßigen Temperaturanstiegs und der damit verbundenen Beschädigung des Motors.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, um glimmende oder brennbare Materialien oder Gegenstände, wie z.B. Zigarettenstummel, Streichhölzer oder Benzin aufzusaugen.
- Saugen Sie keinesfalls scharfe oder spitze Gegenstände ein.
- Feine Teilchen können schnell die Filter verstopfen, die Belüftungskanäle zusetzen und den Motor beschädigen. Saugen Sie daher keinesfalls Puder, Gipsstaub oder ähnliches ein.
- **Warnung:** Wenn Wasser aus der Ausblasöffnung austritt, darf das Gerät während der Ausführung von Reparaturarbeiten nicht umgekippt werden. Es besteht die Gefahr, dass Wasser in den Motor eindringt und ihn beschädigt.
- Um Motorschäden zu verhindern, darf das Gerät keinesfalls als Pumpe verwendet werden.
- Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung und ehe Sie Reparaturen daran vornehmen aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Halten Sie das Gerät von hitzeabstrahlenden Geräten und direkter Sonneneinstrahlung fern. Hohe Temperaturen können zur Verformung der

Kunststoffteile des Gehäuses führen.

- Strapazieren Sie den Saugschlauch nicht unnötig, indem Sie darauf treten, daran ziehen oder das Gerät daran hinter sich her ziehen.
- Tauchen Sie die Gehäuseabdeckung nicht in Wasser ein oder reinigen diese mit Wasser. Sollte Wasser in die elektrischen Bauteile eindringen, kann dies das Gerät gefährlich für den Benutzer machen.
- Gehen Sie zur Reinigung folgendermaßen vor: Wringen Sie ein Spültuch gut aus und reiben verschmutzte Stellen vorsichtig sauber.
- Kinder und unmündige Personen dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Beim Reinigen von Treppen dafür sorgen, dass das Gerät nicht hinunterfällt, insbesondere durch die Bewegung des Schlauches.
- **Wichtig: der mitgelieferte Schaumstoff-Filter muss bei jeder Betriebsart immer aufgezogen sein!**
- **Die empfohlenen Reinigungsmittel dürfen nicht unverdünnt eingesetzt werden.**
- **Nur die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmittel verwenden.**

2. Gewährleistung

- Es gilt die gesetzliche Gewährleistung (2 Jahre) für Privatanwender.
- Die Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.
- Gewährleistungsreparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Um Ihren Gewährleistungsanspruch geltend zu machen, ist der Original-Verkaufsbeleg (mit Verkaufsdatum) beizufügen.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:


- Normaler Verschleiß
- Unsachgemäße Anwendungen, wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Zubehörteilen
- Beschädigung durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch Fremdkörper
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen, z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Nichtbeachtung der Montageanleitung
- Komplett oder teilweise demontierte Geräte

3. Inbetriebnahme


3.1 Shampooieren / Waschsaugen

Für das Shampooieren / Waschsaugen von Teppichen oder glatten Böden gehen Sie bitte wie folgt vor:


1. Entfernen Sie den durchsichtigen Schmutzwasser-Behälter und füllen den darunterliegenden blauen Tank mit Wasser und Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, einen geeigneten **schaumgebremsten** Reiniger zu verwenden und beachten Sie das Mischverhältnis. Anschließend setzen Sie den Schmutzwasser-Behälter wieder auf.



2. Stecken Sie die Saugerrohre und den Schlauch **(1)** wie abgebildet zusammen und verbinden die außen liegenden Schläuche.




3. Achten Sie darauf, dass der Schaumstoff-Filter **immer** aufgezogen ist.



4. Wählen Sie die richtige Düse. Für die Reinigung von Teppichen benutzen Sie die große dreieckige Reinigungsdüse **(1)**. Ziehen Sie bitte vorher die schwarze Gummilippe **(2)** seitlich zur offenen Seite hin ab.


Beim Reinigen von **glatten** Böden setzen Sie die Gummilippe wieder ein. Polstermöbel können Sie entsprechend mit der Polsterdüse reinigen **(3)**.

Bei der Reinigung von Polstermöbeln stecken Sie die Düse direkt auf und **verzichten** auf die Verlängerungsrohre.



5. Entfernen Sie den Staubbeutel und setzen den Motorkopf auf. **Der Motorkopf muss immer so aufgesetzt werden, dass der AN-/AUS-Schalter in Richtung des großen Schlauches zeigt.**

6. Schliessen Sie die Wasserzuläufe und Schläuche wie folgt an:



Nun können Sie **beide** Schalter einschalten und mit dem Reinigen beginnen. Sprühen Sie das Reinigungsmittel auf und saugen es direkt wieder auf.

Hinweise


- 1.** Bitte verwenden Sie ausschließlich schaumgebremsten Reiniger. Dieser ist auch bei uns im Shop erhältlich. (www.albatros-shop.de)
- 2.** Halten Sie den Sauger in einem angemessenen Winkel (die Düse muss direkt am Boden aufsitzen, so dass sich fast ein Vakuum bildet), um die Saugleistung optimal zu nutzen.
- 3. WICHTIG!** Bitte spülen Sie nach jeder Verwendung alle Schläuche und Leitungen mit klarem Wasser durch! Ansonsten können die Leitungen verkleben.

3.2 Nass Saugen

1. Für das Nass Saugen verwenden Sie die gleiche Konstellation an Teilen, wie beim Waschaugen/Shampooieren.


Allerdings verzichten Sie natürlich auf das Einfüllen der Reinigungsflüssigkeit.

2. Beim Nass Saugen müssen Sie dementsprechend den Schalter für die Sprühfunktion dementsprechend auch nicht einschalten, sondern **nur den Schalter zum Saugen.**




3. Bitte achten Sie auch hier auf die korrekte Wahl der Düse/des Aufsatzes:

1. Teppichböden
2. Glatte Böden
3. Polstermöbel (direkt ohne die zwei Verlängerungsröhre aufsetzen)



Hinweise

1. Lassen Sie den Schaumstoff-Filter immer aufgezogen!




2. WICHTIG! Bitte spülen Sie nach jeder Verwendung alle Schläuche und Leitungen mit klarem Wasser durch! Ansonsten können die Leitungen verkleben.


3. Benutzen Sie den Sauger niemals zum Aufsaugen von Chemikalien!

3.3 Trocken Saugen

1. Nehmen Sie den Motorkopf ab und entfernen das unten im Behälter angebrachte graue Plastik Rohr.




2. Setzen Sie den Staubbeutel ein.



3. Wählen Sie einen geeigneten Aufsatz zum Trocken Saugen. Bitte setzen Sie zuerst das mitgelieferte Zwischenstück auf. Wie gehabt können Sie beim Reinigen von Polstermöbeln auf die zwei Verlängerungsröhre verzichten.

1. Teppichböden
2. Regale und kleine Flächen
3. Polstermöbel



Hinweise


1. Lassen Sie den Schaumstoff-Filter immer aufgezogen!

2. Saugen Sie keine spitzen Gegenstände oder glimmende oder brennbare Materialien oder Gegenstände, wie z.B. Zigarettenstummel oder Streichhölzer ein.

3. Um den Staubbeutel zu entleeren, entnehmen Sie ihn und ziehen einfach den grauen Clip seitlich ab.

3.4 Ausblas Funktion

1. Ziehen Sie den großen Schlauch ab und stecken ihn in der schwarzen, gegenüberliegenden Öffnung wieder ein.



2. Entnehmen Sie den Staubbeutel, falls eingesetzt.

4. Schutzfunktion & Störungen

Hinweise zur Schutzvorrichtung für den Motor:

1. Wenn die Trommel voll ist, setzt sich eine Schutzvorrichtung in Betrieb. Die Saugkraft lässt vollständig nach und der Motor entwickelt ungewohnte Geräusche. Dies bedeutet, dass der Motor bei hoher Drehzahl läuft. Schalten Sie das Gerät umgehend aus und ziehen den Netzstecker. Leeren Sie das Schmutzwasser aus. Füllen Sie mit Reinigungswasser den Tank im unteren Gestell. Bauen Sie das Gerät wieder zusammen. Nun kann der normale Betrieb fortgesetzt werden.
2. Die Sicherheitsvorrichtung setzt sich in Betrieb, falls das Gerät umgedreht wird. Ziehen Sie den Netzstecker und bringen das Gerät in eine aufrechte Position. Schalten Sie es dann wieder ein.
3. Sollten Sie den Staubsauger nicht ausschalten, während die Sicherheitsvorrichtung wirkt, führt dies zu einem Motorschaden und es entsteht ein Brandrisiko. Unterbrechen Sie stets die Verwendung und leeren Sie das Wasser aus, ehe Sie mit der Nutzung fortfahren.

5. Pflege & Wartung

Vor allen Arbeiten am Gerät bitte immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

Reinigung der Trommel:

Nach der Verwendung oder sobald die Saugkraft merklich nachlässt, weil sich die Trommel mit Schmutz gefüllt hat, muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt und der Schmutz aus der Trommel entleert werden.

1. Öffnen Sie die Verriegelung und heben die Gehäuseabdeckung ab.
2. Nehmen Sie den Filterbeutel heraus und reinigen Sie die Trommel.

3. Setzen Sie den Filterbeutel zurück und bringen die Gehäuseabdeckung wieder an.

Reinigung des Staubbeutels:

1. Ziehen Sie den grauen Clip am Ende des Beutels ab und entleeren ihn.
2. Der Filterbeutel sollte in warmem, sauberem Wasser gewaschen werden, sobald er verschmutzt ist. Wenn nötig, kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.
3. Lassen Sie den Filterbeutel gut trocken und ziehen den Clip wieder auf, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

Reinigung des HEPA Filters:

1. Ziehen Sie Filter ab und waschen ihn in warmem, sauberem Wasser aus.
2. Lassen Sie den Filterbeutel **gut trocken**, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

Reinigung der Schläuche:

1. Spülen Sie den Reinigungsmittel-Tank aus und füllen ihn wieder mit warmem, sauberem Wasser.
2. Sprühen Sie das Wasser z.B. in einen Eimer um alle Schläuche gut durchzuspülen.

6. Ersatzteile

Bitte geben Sie bei Reklamationen die jeweilige Ersatzteil Nummer an.
 Ersatzteile können Sie mit Angabe der Lieferadresse per Fax oder Email bestellen.
 Bitte umringen Sie das gewünschte Ersatzteil und schicken es per Fax oder Email an:

Fax.: (+49) 06592 - 17 30 209

Email: info@albatros-international.de

