

# Burggraf



## Tresor mit elektronischem Schloss

### Bedienungsanleitung


VAR.ID.: 4922 – 4923 – 4924



Lesen und verstehen Sie diese Anleitung!  
Beachten Sie die Sicherheitshinweise!




**Bitte bewahren Sie Notfallschlüssel nicht im Safe auf!**




## Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Sie haben einen wichtigen Schritt unternommen, um Ihre wertvollsten Gegenstände zu organisieren und zu schützen. Jede Serie unserer Safes wird professionell hergestellt und entwickelt, um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und sich auf den folgenden Seiten mit der ordnungsgemäßen Bedienung Ihres neuen Safes vertraut zu machen.

### Schematische Zeichnung des Safes



### Schematische Zeichnung des Bedienfelds




- |                       |                   |                      |
|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Verschlussbolzen   | 5. Notfallschloss | 9. Bestätigungstaste |
| 2. Reset Taste        | 6. Grüne Lampe    |                      |
| 3. Batterie Behälter  | 7. Rote Lampe     |                      |
| 4. Öffner (Drehknopf) | 8. Gelbe Lampe    |                      |

## ÖFFNEN DES SAFES MIT DEM NOTSCHLÜSSEL oder BEIM ERSTEN GEBRAUCH

Beim ersten Erhalt des Safes, bei einer Fehlfunktion der elektronischen Steuerung oder wenn der Code unbekannt ist, können Sie den Safe mit dem Notschlüssel öffnen.

- Entfernen Sie die Abdeckung des Notfallschlusses
- Stecken Sie den Notschlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Öffnen Sie den Safe (Drehknopf) im Uhrzeigersinn.



**Achtung:** Nach dem Öffnen der Tür ziehen Sie den Notschlüssel wieder heraus und bewahren Sie ihn **außerhalb des Safes an einem sicheren Ort** auf!

## EINSETZEN DER BATTERIEN

Leuchten die **rote und die grüne Anzeige gleichzeitig**, bedeutet dies, dass die Batterien schwach sind und durch neue ersetzt werden müssen.


- Öffnen Sie die Tür des Safes.
- Setzen Sie **4 × AA-Batterien** entsprechend der im Batteriefach angegebenen Richtung ein.

**Achtung:** Setzen Sie die Batterien entsprechend der „+“ und „-“ Markierungen im Batteriefach ein. Nach dem Austausch der Batterien sollten Sie den **Benutzercode erneut einstellen**.

## ÖFFNEN DES SAFES

- Geben Sie Ihren Benutzercode (3 bis 8 Ziffern) ein. Bei jeder Tasteneingabe ertönt ein Signalton und die gelbe Kontrollleuchte blinkt.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste „#“ oder „\*“. Die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf.
- Drehen Sie den Öffner innerhalb von 5 Sekunden im Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Tür auf.

**Achtung:** Der **werkseitig voreingestellte Benutzercode** lautet **159**. Wenn die gelbe Kontrollleuchte blinkt und ein Signalton ertönt, geben Sie den Benutzercode erneut ein.



## SCHLIESSEN DES SAFES

- Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknopf entgegen dem Uhrzeigersinn.

## AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG UND SICHERHEITSALARM

- Drei aufeinanderfolgende falsche Codeeingaben aktivieren einen Warnsignalton:

**Achtung:** Während des Warnsignals ist die **Tastatur deaktiviert**. Das Warnsignal kann nur beendet werden, indem der Safe mit dem **Notschlüssel geöffnet** und anschließend die **Stromversorgung durch Entfernen der Batterien unterbrochen** wird.

## EINSTELLEN DES BENUTZERCODES


- Öffnen Sie den Safe und drücken Sie die Reset-Taste. Wenn ein Signalton ertönt und die gelbe Kontrollleuchte aufleuchtet, kann der neue Code eingestellt werden.
- Geben Sie den neuen Code (3 bis 8 Ziffern) ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“ oder „\*“.  
Ein Signalton bestätigt, dass der neue Code akzeptiert und gespeichert wurde.
- Wenn die gelbe Kontrollleuchte blinkt und ein Signalton ertönt, war die Codeänderung nicht erfolgreich und der Vorgang muss wiederholt werden.

## EINSTELLEN DES MASTERCODES

- Öffnen Sie den Safe, geben Sie „0“ zweimal ein und drücken Sie die Reset-Taste. Wenn ein Signalton ertönt und die gelbe Kontrollleuchte aufleuchtet, kann der neue Code eingestellt werden.
- Geben Sie den neuen Code (3 bis 8 Ziffern) ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“ oder „\*“.  
Ein Signalton bestätigt, dass der neue Code akzeptiert und gespeichert wurde.
- Wenn die gelbe Kontrollleuchte blinkt und ein Signalton ertönt, war die Codeänderung nicht erfolgreich und der Vorgang muss wiederholt werden.

## MONTAGE

- Wählen Sie einen stabilen, trockenen und sicheren Standort für Ihren Safe.
  - Wenn der Safe an einer Wand befestigt wird, stellen Sie sicher, dass er auf einer **tragfähigen Oberfläche** (z. B. Boden oder Regal) aufliegt. Der Safe darf **nicht gleichzeitig an Boden und Wand befestigt** werden.
1. Stellen Sie den Safe am gewünschten Standort auf. Markieren Sie mit einem Bleistift die Bohrlöcher auf dem Boden oder an der Wand
  2. Entfernen Sie den Safe und bohren Sie ca. 50 mm (2 Zoll) tiefe Befestigungslöcher.
  3. Stellen Sie den Safe wieder an seinen Platz und richten Sie die Montagelöcher des Safes mit den Bohrlöchern aus. Führen Sie die mitgelieferten Spreizdübel/Expansionsschrauben durch die Löcher und ziehen Sie sie fest an.



# Burggraf



## Electronic Safe

### User manual


VAR.ID.: 4922 – 4923 – 4924



Read and understand this manual!  
Take care at the safety instructions!




**Please do not keep emergency keys in your safe!**




Thank you for choosing our products!

You've taken an important step in organizing and protecting your most valuable possessions. Every series of our safes is professionally made and designed to provide safety. Please take time to read and familiarize yourself with the proper operating procedures of your new safe presented on the following pages.

### Schematic drawing of case



### Schematic drawing of control panel




- |                        |                         |                      |
|------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Bolts               | 5. Emergency Lock Cover | 9. Confirming Button |
| 2. Reset Button        | 6. Green Light          |                      |
| 3. Battery Compartment | 7. Red Light            |                      |
| 4. Knop (Master Key)   | 8. Yellow Light         |                      |

## OPENING YOUR SAFE WITH EMERGENCY KEY or FOR THE FIRST TIME

Upon first receipt of the safe, or either the electronic circuit malfunction or codes unknown. You could also use the emergency key to open the safe.

- Remove the cover of the emergency lock
- Inert the emergency key, turn it counter clockwise, then turn the knob (master key) clockwise to open the door.



**Caution:** after opening the door, pull out the emergency key and keep it secured **outside the safe!**

## INSERTING THE BATTERIES

**Red and green lights are on at the same time:** this means the batteries have low power and it is necessary to replace them with new batteries.


- Open the door.
- Insert 4 x AA batteries in the direction shown in battery compartment.

**Caution:** replace the batteries by lining them up in a manner as indicated by the “ + “ and “ - “ signs. You should **reset the user’s code** after replace the batteries

## OPENING DOOR

- Input your user’s code (3 to 8 digits), each press results a beep and the yellow light flashes.
- Press “ # “ or “ \* ” confirming button, the green light will be on.
- Rotate the knob (master key) clockwise and pull outward within 5 seconds.

**Caution:** the user pre-set code is 159. Please input the user code again if the yellow light flashes and beeps:



## CLOSING DOOR

- Turn the knob (master key) counter-clockwise to lock the door.

## AUTOMATIC LOCK AND SECURITY ALARM

- 3 continuously wrong entries will activate the warning beeps.

**Caution:** the key pad is disabled during beeping. You can only **stop this by opening the door with the emergency key** and power cut by removing the batteries.

## SETTING THE USER CODE


- Open the safe, press the reset button, start setting code when beeps and the yellow light goes on.
- Input the new code (3 to 8 digits) and press the “ # “ or “ \* “ button to confirm. It beeps, which indicates the acceptance and store of the new code.
- If the yellow light flashes with beeps, the code changing is not effective and you need to try again.

## SETTING MASTER CODE

- Open the safe, input “ 0 “ twice, press the reset button, start setting code when beeps and the yellow light goes on.
- Input the new code (3 to 8 digits) and press the “ # “ or “ \* “ button to confirm. It beeps, which indicates the acceptance and store of the new code.
- If the yellow light flashes with beeps, the code changing is not effective and you need to try again.

## MOUNTING

- Select a stable, dry and secure location for your safe
  - If bolting to a wall, make sure that your safe is resting on a supporting surface (such as the floor or a shelf). Do **not** bolt your safe to both, floor **and** wall.
1. Place the safe on the selected location. Use a pencil to mark the mounting holes on the floor or wall
  2. Move the safe and drill approx. 2 inch deep mounting holes (approx. 50mm).
  3. Move the safe back at place, align the mounting holes to the openings in the safe. Inert the expansion bolts (included) through the holes into the mounting holes and tighten them securely.



Die Komponenten sind Qualitätserzeugnisse. Sie wurden unter Beachtung der derzeitigen technischen Erkenntnisse konstruiert und unter Verwendung eines üblichen guten Materials sorgfältig gebaut.

Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch Kassenbon, Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist. Innerhalb der Gewährleistungszeit werden alle Funktionsfehler der Komponenten durch unseren Kundendienst beseitigt, die nachweisbar, trotz vorschriftsmäßiger Behandlung entsprechend unserer Bedienungsanleitung auf Materialfehler zurückzuführen sind.

Die Gewährleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch die Instandsetzung oder Ersatz einzelner Teile wird die Gewährleistungszeit weder verlängert noch wird neue Gewährleistungszeit für die einzelnen Komponenten in Gang gesetzt. Für eingebaute Ersatzteile läuft keine eigene Gewährleistungsfrist. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden und Mängel an Komponenten oder deren Teile, die durch übermäßige Beanspruchung, unsachgemäße Behandlung und Wartung auftreten. Das gilt auch bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung sowie Einbau von Ersatz- und Zubehörteilen, die nicht in unserem Programm aufgeführt sind. Beim Eingreifen oder Veränderungen an Komponenten durch Personen, die hierzu nicht von uns ermächtigt sind, erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf die Teile, die durch eine natürliche Abnutzung verschlissen werden. **Bei Gewährleistungsanspruch, Störungen, Ersatzteil- oder Zubehörbedarf wenden Sie sich bitte an die hier aufgeführte Kundendienstzentrale:**

## Kundendienstzentrale:

Albatros International GmbH

Konrad-Zuse-Str. 3

D-54552 Nerdlen (Germany)

Tel: +49 (0)6592-1730200

Fax: +49 (0)6592-1730209

[www.albatros-international.de](http://www.albatros-international.de)

[info@albatros-international.eu](mailto:info@albatros-international.eu)

Änderungen vorbehalten.

**Modell:**

gekauft bei:

in (Ort, Straße):

Name d. Käufers:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Ort :

Telefon:

Datum, Unterschrift:

Fehlerbeschreibung:

The components are quality products. They were designed in compliance with current technical standards and made carefully using normal, good quality materials.

The warranty period is 24 months and commences on the date of purchase, which can be verified by the receipt, invoice or delivery note. During this warranty period all functional errors, which, despite the careful treatment described in our operating manual, are verifiably due to material flaws, will be rectified by our after-sales service staff.

The warranty takes the form that defective parts will be repaired or replaced with perfect parts free of charge at our discretion. Replaced parts will become our property. Repair work or the replacement of individual parts will not extend the warranty period nor will it result in a new warranty period being commenced for the appliance. No separate warranty period will commence for spare parts that may be fitted. We cannot offer a warranty for damage and defects on components or their parts caused by the use of excessive force, improper treatment and servicing.

This also applies for failures to comply with the operating manual and the installation or spare and accessory parts that are not included in our range of products. In the event of interference with or modifications of components by unauthorised persons, the warranty will be rendered void.

The warranty does not cover parts that are subject to natural wear and tear.

**If you wish to make a warranty claim, report faults or order spare parts or accessories, please contact the after-sales centre below:**

## After-Sales Centre:

Albatros International GmbH

Konrad-Zuse-Str. 3

D-54552 Nerdlen (Germany)

Tel: +49 (0)6592-1730200

Fax: +49 (0)6592-1730209

[www.albatros-international.de](http://www.albatros-international.de)

[info@albatros-international.eu](mailto:info@albatros-international.eu)

Subject to change without prior notice.

## Model:

Purchased at:

in (city, street):

Name of customer:

Street address:

Postal code, city:

Telephone:

Date, signature:

Fault description: